

MANUEL TRADUIT EN FRANÇAIS

ALARME DE PISCINE JB■P03

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver dans un endroit sûr.

L'alarme de piscine JB■P03 est un système électronique conçu pour détecter les chutes dans une piscine non surveillée et déclencher une alarme sonore puissante.

1. Généralités

L'appareil détecte les mouvements dans l'eau causés par la chute d'un enfant ou d'un animal dans la piscine. Le système est portable, autonome, léger et simple d'utilisation.

2. Contenu de l'emballage

- Unité principale
- 2 vis inox
- 2 chevilles plastiques
- Tubes d'extension
- Manuel utilisateur
- Compartiment pour 6 piles LR20 1,5 V (non incluses)

3. Installation des piles

L'unité principale fonctionne avec 6 piles alcalines LR20 1,5 V.

Retirez les vis du compartiment arrière pour installer ou remplacer les piles.

Si l'appareil émet un bip toutes les 20 secondes, les piles doivent être remplacées.

4. Utilisation et commandes

Mode Surveillance : voyant vert clignotant.

Mode Baignade : voyant jaune clignotant.

Mode Arrêt : voyant rouge clignotant.

Pour activer le système, placez le bouton sur "SURVEIL".

Pour désactiver le système, placez le bouton sur "OFF".

Le mode "SWIM" permet de suspendre temporairement l'alarme pendant la baignade.

5. Fonctionnement de l'alarme

Lorsque le système détecte une chute dans l'eau, une alarme puissante se déclenche pendant environ 4 minutes.

Pour arrêter l'alarme, déplacez simplement le bouton de commande.

6. Récepteur distant

Le récepteur peut être placé jusqu'à environ 90 mètres de l'unité principale. Il émet un signal sonore et lumineux lorsque l'alarme est déclenchée. Le récepteur possède également :

- un mode silencieux,
- une alerte batterie faible,
- une batterie de secours rechargeable.

7. Installation

Installez l'unité principale sur le bord de la piscine. Utilisez une perceuse de 8 mm et un tournevis cruciforme. Le tube capteur doit être immergé à environ 10 cm sous le niveau de l'eau.

8. Test du système

Avant chaque utilisation, il est recommandé de tester l'alarme. Déposez un objet d'environ 6 kg dans la piscine afin de vérifier le déclenchement du système.

9. Conseils de sécurité

- Surveillez toujours les enfants.
- Ne laissez jamais un enfant seul près de la piscine.
- Installez une clôture et des alarmes de sécurité supplémentaires.
- Ne nagez pas pendant les orages.
- Maintenez une eau propre et claire.

10. Garantie

Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans couvrant les défauts de fabrication.

11. Important

Cette alarme est une aide à la sécurité et non un dispositif de sauvetage. Elle ne remplace pas la surveillance humaine, les barrières ou autres équipements de sécurité.

12. Dépannage

Le système ne fonctionne pas : vérifiez les piles et la position du bouton.
Fausses alarmes dues au vent : passez en mode "SWIM".
Pas d'alarme : vérifiez que le tube capteur est immergé à 10 cm.

13. Avertissements FCC

Cet appareil est conforme à la réglementation FCC Part 15. Toute modification non autorisée peut annuler le droit d'utilisation de l'équipement.

Document traduit depuis le manuel original anglais du modèle JB■P03.