

SECURITE PISCINE

Gestion des états du système

Votre AQUALARM doit toujours être en mode surveillance lorsqu'il n'y a pas de baignade en cours. **Il vous appartient alors de gérer les changements d'état**, notamment lorsque vous souhaitez vous baigner. Le tableau ci-dessous présente les différents états possibles, les signaux lumineux et sonores qui leur sont associés, ainsi que les actions qui peuvent être menées à partir de cet état. Voici la notice des 2 modes d'utilisations :

ALARME ACTIVE

ALARME DESACTIVE

Signal associé	
Etat	En mode surveillance (Baignade interdite)
Les actions possibles	- Arrêt sirène par appui sur une touche quel-conque (Arrêt automatique au bout de 60 secondes (délai paramétrable)) : la surveillance est momentanément désactivée ; elle se réactive automatiquement par la suite. - Saisi du code confidentiel 1234 pour passer en mode baignade la surveillance est désactivée ; elle se réactive par le passage manuel en mode surveillance par 2 appuis successifs sur OK (séquence OK OK)
Signal associé	Sirène déclenchée (Arrêt sirène par appui sur une touche quel-conque)
Etat	Alarme en cours

Signal associé	
Etat	En mode baignade (Baignade autorisé)
Les actions possibles	- Passage manuel en mode surveillance par 2 appuis successifs sur OK (séquence OK OK) Il est recommandé d'attendre la réactivation automatique pour une sensibilité optimale. Si votre bassin est trop agité, le passage en mode manuel sera refusé et un bip grave sera émis.
Signal associé	Aucune sirène déclenchée Le système se réactive automatiquement au bout d'une dizaine de minutes
Etat	Hors surveillance (mode Baignade)

Lorsque vous souhaitez vous baigner, vous devez désactiver momentanément votre alarme et passer en mode baignade. Pour cela, tapez votre code confidentiel 1234. Vous disposez d'une dizaine de minutes pour entrer dans l'eau. Au-delà, le système se réactive automatiquement.

Attention ! L'utilisateur qui coupe le système doit être conscient que la surveillance humaine doit prendre le relais. L'alarme est déclenchée lorsqu'il y a détection de chute ou d'activité dans la piscine alors que le système est en mode surveillance. **Il est impératif de réagir lorsque l'alarme retentit et d'intervenir le plus rapidement possible.**

Après la baignade, le système se réactive automatiquement lorsque le calme est revenu dans la piscine. Néanmoins, vous pouvez accélérer ce processus en réactivant vous-même le système en appuyant deux fois sur la touche OK. Le système vous informe de la réactivation imminente de la surveillance (état Réactivation en cours) par les voyants lumineux qui clignotent en alternance, mais surtout par des bips sonores rapprochés. Attention, si le calme n'est pas complètement revenu dans la piscine, la réactivation manuelle peut être refusée (bip grave). **La plus grande vigilance de l'adulte responsable est nécessaire entre la fin de la baignade et la réactivation du système d'alarme.**

CONSIGNE DE SECURITE

Votre piscine est un endroit extrêmement dangereux pour les jeunes enfants. N'oubliez jamais que seules quelques secondes d'inattention peuvent avoir des conséquences dramatiques. Un enfant pouvant se noyer sans bruit en quelques minutes dans vingt centimètres d'eau, seule une surveillance active et constante des adultes permet une prévention efficace. Il est donc important de ne jamais le laisser seul et de ne jamais le quitter des yeux. **L'installation de votre système AQUALARM ne doit en rien diminuer votre vigilance et votre surveillance active et visuelle du bassin.** AQUALARM est un élément de sécurité passif qui peut vous apporter une aide si vos enfants déjouent votre surveillance, mais vous demeurez seul responsable de leur sécurité.

Conseil de sécurité :

- La surveillance des enfants doit être rapprochée et constante.
- Désignez un seul responsable de la sécurité.
- Renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine.
- Mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau.
- Interdisez le plongeon ou les sauts en présence de jeunes enfants
- Interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la piscine.
- N'autorisez pas l'accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans l'eau.
- Ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé.
- Cette alarme est un équipement de sécurité qui signale un danger (ou risque de danger). L'intervention rapide en moins de 3 minutes d'un adulte responsable est obligatoire lorsque le signal d'alerte retentit.
- L'utilisateur qui coupe le système doit être conscient que la surveillance humaine doit prendre le relais.
- Il est impératif de réagir lorsque le signal de défaillance retentit. • La plus grande vigilance du parent / de l'adulte responsable est nécessaire entre la fin de la baignade et la réactivation du système d'alarme.
- Les performances telles que définies par la norme NF P 90-307-1 ne sont pas garanties au-delà de niveaux de vent supérieurs à ceux spécifiés dans la présente norme.
- Pendant le temps de réactivation automatique, l'adulte responsable doit surveiller le bassin en restant au bord le temps nécessaire à ce que le système reprenne sa fonction de surveillance. La réactivation effective se matérialise par le passage d'un voyant rouge
- Téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez.

EN CAS D'INCIDENT :

- Sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible
- Appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés
- Remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes.

NUMERO D'URGENCE :

